# Notification과 Alarm



# 목차

- ■알림(Notification)
  - ◈개요
  - ◆Notification 의 구현
- BroadcastReceiver
  - ◈개요
  - ◆BroadcastReceiver의 구현
- ■알람(Alarm)
  - ◆Alarm의 유형
  - •Alarm 사용

### **Notification**

### 圓개요


- ◆앱 내부가 아닌 외부(알림 영역)에 사용자에게 표시할 수 있는 메시지
- ◆아이콘 및 메시지를 사용하여 정보 표시
  - 다른 사용자로부터의 알림 확인 시
  - ▶ 작업 진행에 대한 적시 알림 시
- ◆세부 정보는 알림 창을 통해 확인
- ◆알림 영역과 알림 창은 시스템 제어 영역

•알림영역



◆헤드업 알림과 잠금화면 알림, 앱 아이콘 배지 등도 사용





# Notification 의 구성요소

### NotificationManager

- ◆알림을 관리하는 시스템 제공클래스
- •getSystemService(NOTIFICATION\_SERVICE);
- ◆생성한 Notification을 전달 받아 알림 실행

#### Notification

- ◆알림을 나타내는 클래스
- ◆알림에 대한 UI 정보와 작업을 표현

### NotificationCompat.Builder

- •알림을 생성하는 내부 클래스
- ◆import android.support.v4.app.NotificationCompat 사용
- ◆API Level 26 부터 Notification.Builder 대신 사용
- ◆알림에 대한 UI정보와 작업을 지정하여 알림 생성

### Notification Channel

- ◆Android 8.0 (API level 26) 이후부터 도입
- •여러 개의 알림을 관리하기 위한 용도로 사용

# 알림 구현 및 사용 절차

- ■권한 등록 (API 33 이상) AndroidManifest
  - <uses-permission android:name="android.permission.POST\_NOTIFICATIONS"/>
- NotificationChannel 생성
  - •알림의 우선순위 지정
- ■NotificationCompat.Builder 생성 및 항목 설정
  - •알림 형태 설정
  - ◆알림 탭 시 동작 설정
  - ◆기타 기능 설정
- ᠍알림 표시
  - ◆NotificationManagerCompat 생성 후
- ◉알림 수정 및 삭제

# Notification 의 사용 1

•알림 채널 별 관리를 통해 알림의 유형 별 관리 가능

#### ◉알림 채널의 생성 및 등록

- ◆Android 8.0 (API level 26) 이상에서 앱 사용 시 필요
- ◆앱을 실행하는 Android 버전을 구분한 후 채널 생성 수행
  - 등록 시 중요도 설정

• Android 8.0 이상일 경우 Channel 사용이 필요하므로 확인 수행

### ◉ 알림을 사용하기 전에 해당 함수 호출

•액티비티의 onCreate() 등

# Notification 주요 메소드


#### ᠍ 알림 표시 콘텐츠

◆ NotificationCompat.Builder 를 사용하여 설정

### ② 앱 이름 (시스템에서 제공)

③ 타임 스탬프 (시스템 제공 or 또는 setWhen(),setShowWhen(false) 사용

드더러 자대하



#### ▣ 필수 표시 요소 설정

◆ ① setSmallIcon(): 알림을 나타내는 작은 아이콘 설정

참고: https://developer.android.com/studio/write/image-asset-studio?hl=ko#create-notification

#### ◉ 선택적 표시 요소 설정

- 4 setLargeIcon()
- ◆ ⑤ setContentTitle(): 알림의 제목 설정
- ◆ ⑥ setContentText(): 알림의 세부 설명 설정
- ◆ setPriority(): 알림 표시의 우선 순위, 7.1 이하에서 사용 → 8.0부터는 알림 채널에서 지정 (채널의 importance)
- ◆ setStyle() 을 사용하여 다양한 유형(알림을 더 길게 설정 등)의 알림 생성 가능
  → https://developer.android.com/training/notify-user/expanded.html 참조
- ◆ setSubtext(), setTicker(), setWhen(), setLights(), setNumber(), setOngoing(), setSound(), setVibrate() 등

### ᠍ 알림 선택(탭) 시 동작 지정

setContentIntent(intent : PendingIntent)

# Notification 의 사용2

### ■알림 생성

```
private fun showNotification() {
   val intent = Intent(this, AlertActivity::class.java).apply {
       flags = Intent.FLAG ACTIVITY NEW TASK or Intent.FLAG ACTIVITY CLEAR TASK
   val pendingIntent: PendingIntent
       = PendingIntent.getActivity(this, ∅, intent, PendingIntent.FLAG IMMUTABLE)
                                                                • Intent 변경 불가 지정
   val channelID = resources.getString(R.string.channel id)
                                                                 • 알림 생성 Builder
   var builder = NotificationCompat.Builder(this, channelID)
        .setSmallIcon(R.drawable.ic stat name)
        .setContentTitle("알림 제목")
        .setContentText("짧은 알림 내용")
        .setStyle(NotificationCompat.BigTextStyle()
                                                             •알림 확장 시 긴 내용
           .bigText("확장시 확인할 수 있는 긴 알림 내용"))
         // 8.0이상에서는 대신 Channel 중요도로 설정
        .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY DEFAULT
                                                       • 알림 클릭 시 실행할 정보
        .setContentIntent(pendingIntent)
                                                        (PendingIntent) 전달
        .setAutoCancel(true) ___
                                 •알림 클릭 시 알림 닫기
   val notiManager = NotificationManagerCompat.from(this)
                                                              • NotificationManager 를 사용
   notiManager.notify(100, builder.build())
                                                               하여 생성한 알림을 실행
                  • Notification 식별 값
                  : 취소 등을 위해 보관하여야 함
```

# Notification 의 사용3

### ᠍작업 버튼 추가

- ◆알림을 탭할 때와 다른 동작 지정(미리 알림 또는 문자 메시 지 답장 지정)
- ◆PendingIntent 를 addAction() 에 전달

```
private fun showNotificationWithAction() {
   val intent = Intent(this, AlertBroadcastReceiver::class.java).apply {
       action = "ACTION_SNOOZE"
       putExtra("NOTI ID", 200)
                                                     • BroadcastReceiver 호출
   val pendingIntent: PendingIntent
           = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, intent, PendingIntent.FLAG IMMUTABLE)
   val channelID = resources.getString(R.string.channel id)
   var builder = NotificationCompat.Builder(this, channelID)
       .setSmallIcon(R.drawable.ic stat name)
       .setContentTitle("알림 제목")
        .setContentText("짧은 알림 내용")
        .setStyle(NotificationCompat.BigTextStyle()
           .bigText("확장시 확인할 수 있는 긴 알림 내용"))
       .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY DEFAULT) // 8.0이상에서는 대신 Channel 중요도로 설정
       .setContentIntent(pendingIntent)
       .setAutoCancel(true)
       .addAction(R.drawable.ic stat name, "쉬기", pendingIntent) 그
                                                                      •클릭 시 지정 Intent 전달
   val notiManager = NotificationManagerCompat.from(this)
   notiManager.notify(100, builder.build())
```

### **Broadcast**

### ◉개요

- ◆안드로이드 앱은 시스템 또는 다른 안드로이드 앱을 대상으로 방송 메시지를 수신/송신할 수 있음 (게시-구독 과 유사)
- ◆관심사항에 해당하는 이벤트가 발생할 때 방송 수신
  - 시스템 부팅, 충전 시작, 네트워크 상태 변경 등

## ■방송 수신 (BroadcastReceiver 사용)

- ◆특정 방송에 대해 수신 여부를 등록(구독 신청)
- ◆방송이 생성되었을 경우 시스템이 해당 방송 수신자(BR)를 찾아 방송 내용 전달

### ᠍방송 송신

- ◆안드로이드 시스템은 다양한 종류의 방송을 송신함
- ◆방송 내용은 Intent 안에 포함
- ◆방송 Intent = Action(방송종류) + Extra(방송데이터)

### **BroadcastReceiver 1**

- ▣ 방송수신 설정방법 1 AndroidManifest 기록
  - ◆Manifest에 BR 정보 기록 앱 설치 이후부터 방송 수신

- ◆ <action> 이 발생할 때 BR이 방송을 수신
- ᠍ 방송수신 설정방법 2 코드에서 실행

```
val br: BroadcastReceiver = MyBroadcastReceiver()
val filter = IntentFilter(ConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTION).apply {
   addAction(Intent.ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED)
}
registerReceiver(br, filter); // 방송 수신 등록
this.unregisterReceiver(br); // 방송 수신 해제
```

- ◆앱 실행 도중 수신여부 결정
- ◆등록 실행 후 해제 전까지 방송 수신

### **BroadcastReceiver 2**

- ■BroadcastReceiver 구현
  - ◆BroadcastReceiver 상속
  - ◆onReceive() 재정의
    - context: receive가 실행 중인 context
    - intent: 방송 수신 메시지를 담고 있는 intent (PendingIntent 에 저장)

```
class AlertBroadcastReceiver : BroadcastReceiver() {

    override fun onReceive(context: Context?, intent: Intent?) {
        Toast.makeText(context, "휴식중...", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        val notiId = intent?.getIntExtra("NOTI_ID", 0)
        Log.d("AlertBroadcastReceiver", "Notification ID: ${notiId}")
    }
}
```

◆onReceive()는 빠른 시간 안에 수행을 마쳐야 함

## 방송 송신

### ◉방송을 직접 생성하여 송신 가능

- sendOrderedBroadcast(Intent, String)
  - ▶ 방송 수신자에게 차례차례 방송 전달 (android:priority에 따라 순서가 결정됨)
  - Intent: 방송 내용
  - String: 방송 수신 권한 여부
- •sendBroadcast(Intent)
  - 모든 방송수신자에게 순서와 상관 없이 방송 전달

```
Intent ().also { intent ->
    intent.setAction("com.example.broadcast.MY_NOTIFICATION")
    intent.putExtra("data","Notice me!");
    sendBroadcast(intent);
}
```

# 알람(Alarm)

### ◙개요

- ◆지정한 시간과 간격으로 특정 이벤트를 발생시키는 서비스 (== 특정 인텐트를 실행하는 서비스)
  - 알람을 통해 Activity, BR, 또는 Service 실행
  - 보통 BR을 실행시킨 후 BR에서 Activity 또는 Service 실행

### ◉알람 서비스 관리

- ◆시스템(운영체제)에서 관리
  - 앱은 알람정보를 설정하여 시스템에 등록
  - 앱 종료 후에도 시스템에 등록한 알람 정보는 정해진 스케줄에 실행
- ◆시스템 절전 상태에서도 알람 실행 가능
- ◆장치를 재부팅하면 모든 알람은 취소
  - 재등록 필요
- ◆사용 시 시스템 리소스 영향을 파악할 필요가 있음

# 알람 서비스 사용 절차

### 1. AlarmManager 객체 준비

•getSystemService(Context.ALARM\_SERVICE)

## 2. PendingIntent 준비

- ◆알람 수행 시 동작할 정보를 Intent 를 사용하여 지정
- ◆알람 시간에 동작할 Intent 준비 후 PendingIntent에 설정
- •getActivity/getBroadcast/getService

## 3. AlarmManager 에 알람 설정

- ◆알람 기준 시간 방식 및 sleep 모드 여부 설정
- ◆Calendar 객체로 시간 설정
- ◆PendingIntent 설정
- ◆반복 알람인 경우 간격 설정

# 알람 관리자(AlarmManager)

- ■알람 관리를 위해 시스템이 제공하는 서비스 클래스
- ■AlarmManager 생성 및 Alarm 취소

```
val requestId = 100
val alarmManager =
    getSystemService(Context.ALARM_SERVICE) as? AlarmManager
val pendingIntent =
    PendingIntent.getActivity(applicationContext, requestId, intent,
        PendingIntent.FLAG_NO_CREATE)
                                                    • 알람 생성 시 사용
                         •이전에 등록한 PI가 없을
                                                    • requestld : 정수형 알람 식별값
                         경우 null 반환
                                                    • Intent: 알람 정보 저장
if (pendingIntent != null && alarmManager != null) {
   alarmManager.cancel(pendingIntent)
                  •취소 실행
```

# Alarm 유형 선택

- ■기준 시계의 유형 설정 (Elapsed vs. Realtime)
  - ◆알람 설정 시 AlarmManager에 실행 유형(상수) 전달

### ◉예약 시간의 기준 종류와 장비 기동 여부 지정

◆실시간 vs. 경과시간, Sleep vs. Wake Up

값	의미
RTC	System.currentTimeMillis()로 설정한 세계 표준시(UTC)를 기준으로 알람 시간 지정
RTC_WAKEUP	위와 동일, 절전모드 해제
ELAPSED_REALTIME	SystemClock.elapsedRealtime()으로 설정 한 부팅 후 경과시간을 기준으로 알람 시간 지정
ELAPSED_REALTIME_WAKEUP	위와 동일, 절전모드 해제

※ 절전 모드 해제: 화면을 켜는 것이 아닌 알람을 알릴 수 있도록 장비를 활성화하는 것

# 알람 설정 메소드

### set()

◆특정 시간에 한 번만 동작하는 알람 지정

set (*type* : Int, *triggerAtMillis* : Long, *operation* : PendingIntent)

## setRepeating()

- ◆정확하게 지정한 시간 간격으로 알람 실행
- ◆배터리 소모가 클 수 있음 → 5.1부터 최소 60초 이상으로 반복 간 격 제한 (그 이하가 필요할 경우 Handler 등 사용)

setRepeating (*type*: Int, *triggerAtMillis*: Long, *intervalMillis*: Long, *operation*: PendingIntent)

# setInexactRepeating()

- ◆interval: 정확한 간격 대신 AlarmManager의 상수로 간격 지정
  - AlarmManager./NTERVAL\_FIFTEEN\_M/NUTES 등
- ◆배터리 효율이 상대적으로 좋음

setInexactRepeating (type: Int, triggerAtMillis: Long,

*interval* : Long, *operation* : PendingIntent)

# 알람 사용의 예 1

### ■실제 경과시간 일회성 알람의 예

```
●경과시간 기준 1분 후 알람

alarmManager?.set(
    AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
    SystemClock.elapsedRealtime() + 60 * 1000,
    alarmIntent
)
```

### ◉실제 경과시간 반복 알람의 예

◆경과시간 기준 30분 후부터 30분 간격 알람(부정확 할 수 있음)

# 알람 사용의 예 2

### ■실시간 시계 알람의 예

◆대략 오후 2시에 절전모드 해제 후 알람 실행, 하루 간격 반복

```
val calendar: Calendar = Calendar.getInstance().apply {
   timeInMillis = System.currentTimeMillis()
   set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 14) // 오후 2시로 시간 지정
   set(Calendar.MINUTES, 30) // setRepeating() 사용 시 해제
// 대략 오후 2시에 절전모드 해제 후 알람 실행, 하루 간격 반복
alarmManager?.setInexactRepeating(
   AlarmManager.RTC_WAKEUP, // 실시간 시계 사용
   calendar.timeInMillis,
   AlarmManager. INTERVAL_DAY, // 하루 간격
   alarmIntent
// 정확히 오후 2시 30분에 절전모드 해제 후 알람 실행, 20분 간격 반복
alarmManager?.setRepeating(
                               // 실시간 시계 사용
   AlarmManager. RTC WAKEUP,
   calendar.timeInMillis,
                                // 상수가 아닌 시간 직접 지정
   1000 * 60 * 20,
   alarmIntent
```


# PendingIntent 설정 1

### ■알람에 적용 시의 역할

- 알람을 구분할 수 있는 코드 지정
- ◆알람 동작 시 수행하여야 할 Intent 를 지정

### ■PendingIntent 의 생성

- •getActivity(), getBroadcast(), getService()
  - PendingIntent에 지정한 Intent 의 대상에 따라 사용 결정
- ♦알람의 경우 보통 getBroadcast 사용



# PendingIntent 설정 2

### ■PendingIntent 구분

- ◆ REQ\_CODE 와 Intent 가 일치하여야 동일한 PendingIntent 취급
- ◆Intent의 경우 Extra 값은 달라도 동일한 Intent 취급

#### 1. 새로운 알람 추가

• REQ\_CODE를 변경하며 알람 설정

#### 2. 기존 알람 수정

 동일한 REQ\_CODE 와 Intent를 갖는 PendingIntent를 사용하여 알람 설정

#### 3. 기존 알람 삭제

- 동일한 REQ\_CODE 와 Intent를 갖는 PendingIntent를 cancel에 적용
- AlarmManager.FLAT\_NO\_CREATE 사용

# 반복 알람의 변경점

### ◉반복 알람의 사용

- \*setRepeating(…)
- setInexactRepeating(…)

# ■API Level 19의 변경점 (Kitkat 4.4)

◆setRepeating(…) → setExact(…): 반복이 되지 않으므로 알 람을 울린 후 다시 재등록 필요

# ■API Level 23의 변경 (Marshmallow 6.0)

- ◆Doze 모드(잠자기 모드) 시 setExact(···) 는 연기됨
  - → setExactAndAllowWhileIdle(…) 사용: 부정확할 수 있음
- → 정확한 알람이 필요하지 않을 경우 setExactAndAllowWhileIdle(…) 사용
- ◆Doze 모드에서도 작업이 필요할 경우: setAlarmClock(…) 사용

■예제를 수정하여 알람 시간이 되면 아래와 같은 Notification을 표시하도록 구성



- ■예제를 수정하여 알람 시간이 되면 알람 앱 화면이 나타나도록 수정
  - ◆알람 설정 시 MyBroadcastReceiver 를 호출하도록 지정
  - ◆MyBroadcastReceiver 의 onReceive() 에서 MainActivity 호출 intent 생성 및 호출

# 참고

#### ◉ 알림 개요

 https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications?hl= kr

#### ■ Broadcast 개요

 https://developer.android.com/guide/components/broadcasts?hl =ko

#### ◉ 반복 알람 예약

https://developer.android.com/training/scheduling/alarms?hl=ko

### AlarmManager

 https://developer.android.com/reference/android/app/AlarmMana ger.html

#### ᠍ 잠자기 모드

 https://developer.android.com/training/monitoring-devicestate/doze-standby.html